

Wollen Sie eine kleine Diele oder den Miniflur mit Teppich auslegen, gibt's viel Verschnitt. Teppichfliesen lösen das Problem.

UND SO GEHT'S

1. Messen Sie den Raum aus, und berechnen Sie, wie viele Fliesen Sie etwa brauchen – inklusive Tür- und Fenstereinfassungen. Kratzen Sie losen Untergrund mit dem Spachtel ab. Haarrisse bis 0,3 mm mit Spachtelmasse ausgleichen, größere Stellen mit Ausgleichsmasse.

Spannen Sie ein Fadenkreuz von Raummitte zu Raummitte. Machen Sie die Rechte-Winkel-Probe nach Pythagoras ($a^2 + b^2 = c^2$) – ganz einfach: Legen Sie 3 und 4 Fliesen lose am Kreuz entlang; können Sie die Endpunkte mit 5 Fliesen verbind-

den, so stimmt der Winkel ($3^2 + 4^2 = 5^2$, also $9 + 16 = 25$). Zeichnen Sie in Raummitte das Kreuz auf den Boden und entfernen Sie die Fäden.

2. Kleber auf den Untergrund kämmen, Fliesen reihen. Letzte Reihe vor der Wand noch nicht verkleben. Auf der Zeichnung sehen Sie links das Einpassen von Randfliesen: Je ganze Fliese drüberlegen, an die Wand schieben. Hervorschauendes Stück der unteren abtrennen – passt genau in die Lücke. Auf dem rechten Teil der Zeichnung: So schneiden Sie Pass-Stücke für diagonal verlegte Fliesen.



Ziegeltier und Schurwolle in 49 Farben. Stoff für bunte Muster. 75 DM pro qm. Tretford.