

Teppichreste abkratzen: Elektroschaber hilft. Modell PSE 150 E für 139 DM von Bosch.



50

Das Haus
Spezial



Da hilft keine Reparatur mehr – nach fünf bis zehn Jahren ist ein neuer Teppichboden fällig. Die Rollen sind meist 4 Meter breit, passen nicht in Ihr Auto – liefern

lassen. Lose Verlegung schont den Untergrund, Belag kann aber rutschen oder sich wölben. Sicherer: fest verkleben.

UND SO GEHT'S

1. Reißen Sie den alten Teppich raus, reinigen Sie den Untergrund. Messen Sie den Raum aus und berechnen Sie, wieviel Material Sie brauchen. Lassen Sie Teppichboden und Kleber einen Tag lang im

Raum ruhen, damit sie sich an das Klima „gewöhnen“. Richten Sie die erste Bahn sorgfältig aus, orientieren Sie sich dabei nicht nur an der Wand, sie könnte schief sein. Bahn beschweren, Wandkante ablängen. Bahnhälften je zurückschlagen, Kleber aufspachteln, Bahn anwalzen.

2. Müssen Stücke angesetzt werden: auf gleiche Flrorichtung achten, dünnen Teppich mustergenau aufeinanderlegen, beide Schichten durchtrennen mit einem Schnitt entlang einem Stahl-Lineal. Bahn längs teilen: Am Rand der zuvor verlegten Bahn 20 cm breit keinen Kleber auftragen. Die zweite Bahn so auf die erste legen, dass das Muster stimmt. Lineal anlegen, gut festhalten, beide Bahnen durchtrennen.